

INMETEN GLAZEN BINNENDEUR


OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA INFO@GLASKONING.BE OF +31 318 763 900.

STAP 1 BREEDTE

Meet op 3 verschillende plekken (A, B en C) de afstand in de sponning. Als er verschil tussen de drie maten zit, geeft u de kleinste maat op bij uw bestelling, minus de aftrek voor het beslag. *

STAP 2 HOOGTE

De hoogte van de glazen binnendeur meet u van boven in de sponning (binnenzijde), naar beneden op de vloer. Meet de hoogte twee keer (D en E). Als er verschil tussen de twee maten zit, geeft u de kleinste maat op bij uw bestelling.



* **Let op:** In verband met de keuze van het beslag dient er nog een aftrek gedaan te worden voor de juiste afmeting van de binnendeur. Deze verschilt per soort scharnier. U vindt de juiste aftrek bij het scharnier van uw keuze op de pagina 'Beslagsets glazen binnendeuren'.

www.glaskoning.nl/beslagsets-deuren

Hulp nodig? Neem dan even contact met ons op.